

Ezermester
hobbi
Szakfüzetsorozat

Falburkolás





budalakk
TITÁN

Festékgyártó Kft.
SZEGED

6728 Szeged, Bajai út 5.
Telefon: (06-62) 311-233
Telefax: (06-62) 311-115

BNV-NAGYDÍJAS

Diszperzit®

KÜLSŐ falfesték



Épülethomlokzatok, kültéri falfelületek festésére alkalmas, 42-féle színárnyalatban, 8 és 16 literes műanyag vödörben.

Korszerű, környezetbarát vizes diszperziós csemperagasztó a **BUDAFIX „B”**.

Fa, kerámia és fajanszcsempe ragasztásához egyaránt alkalmas.



JÖN! JÖN! JÖN!

**DIAMANTINE - GÉLESÍTETT LAZÚR és
DIAMANTINE - KÖRNYEZETBARÁT LAZÚR**

Színválaszték:

natúr	vadcseresznye
sötét tölgy	közép tölgy
világos tölgy	rusztikus tölgy
vörösfenyő	antik dió

Kül- és beltéri falfelületek festésére alkalmas. Gomba- és rovarölő, valamint víztaszító hatású.

A gélesített festék a fa felületébe erősen beszívódik, a fa erezetét nem fedi le, inkább kihangsúlyozza. Mindkettő díszítő jellegű.

Januártól a boltokban!

FALBURKOLÁS

A burkolási munka a szakipari munkák körébe tartozik, amelynek teljes körét három évig tanítják a leendő szakmunkásoknak. Itt csak a szakma kis részébe lehet bepillantani. Cél szerű a műveletek, fogások elsajátításához burkoló szakmunkástól, építész tervező szakembertől tanácsot, ill. segítséget kérni.

Ebben a füzetben kizárólag a belső téri falburkolási témakörrel foglalkozunk, ezen belül a hideg- és melegburkolatok fajtáival és készítésével. Nem foglalkozunk azonban a tapétázási munkák részletes ismertetésével, részben azért, mert ennek tárgyalása külön mellékletet érdemel, másrészt azért, mert eddigi kiadványainkban rövidebb ismertetők már megjelentek.

A falburkolatokat – új épületben – a padlóburkolások előtt (lásd 93/8-as számunk mellékletét) célszerű elhelyezni. Készülhetnek azonban ezek befejezése után is, de lehetőleg mindig a festési munkák előtt.

A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a szükséges előzetes munkák az építési előírásoknak megfelelően elkészültek-e.

A burkolandó szerkezeteknek, falaknak, vakolásoknak készlen kell lenniük. Ellenőriznünk az ajtók és ablakok rögzítését, vasalatai felszerelését, az illesztéseket. Vizsgáljuk meg, hogy a csövezetékek derékszögben haladnak-e át a falon, a felszerelendő elzárószerelvények takarólemezei nem kerülnek-e a burkolat síkja alá, a dugaszolók, villanykapcsolók megfelelően vannak-e elhelyezve. A falra kerülő szerelvényeket, berendezési tárgyakat a burkolási munka befejezése után kell elhelyezni.

A falba sülyesztett víz- és a falon kívüli fűtőszelvény csőhálózati nyomásmérőjét a munka megkezdése előtt kell végezni. A burkolatot hordozó felület – a fal anyaga – többféle lehet: téglá, beton, gipszelem, gázzsiliát stb. A munka megkezdése előtt ezek állékonyságáról is meg kell győződni. A falak felületének azonban mindig száraznak, tisztának, síknak és függőlegesnek kell lennie.

KERÁMIA FALBURKOLATOK

Kerámia anyagú falburkoló lapok készítése több évezredre ismert, alkalmazásukat megtaláljuk az épületek külső és belső kiképzésénél. A régi építészet a kerámialapokat elsősorban díszítő célból használta, erre utalnak az alkalmazott színek és formák, gazdag díszítések.

Századunkban fokozatosan változik a kerámia falburkolatok szerepe és elsősorban funkcionális szerepet kap. A higiénia, a tisztaság, a fertőzés elkerülésének megoldása már a cél. Napjainkban a falburkolatok rendeltetését röviden az alábbiak szerint határozhatjuk meg.

- Elsősorban a falszerkezetet kell védenie minden külső káros hatással szemben. Ezek mechanikai, vegyi, hő- és fagyveszélyek lehetnek.
- A burkolattól a fokozott higiéniai követelmények kielégítését kívánjuk meg, amelynek feltétele a könnyű tisztíthatóság, fertőtleníthetőség.
- További nagyon fontos szempont a falfelület külső megjelenésének kedvezőbbé tétele. Sok esetben a lapburkolat díszítő jellege is alapvető igény.

Ezeknek a követelményeknek részbeni vagy teljes kielégítésére készült kerámia falburkoló lapok közül a leggyakrabban a fajanszcsempé, a mázas kerámia lap, a kőagyaglap, a kismozai és a téglaburkolat használatos. Ide kell sorolni a majolikát és a pirogánitot is, de ezek sajátkezü kivitelezésre nem ajánlhatók, sőt tervezésük és elhelyezésük egyértelműen szakemberek bevonását igényli. Ezért ezekkel az anyagokkal részletesebben nem foglalkozunk.

Falburkoló csempék

A burkolólapokat általában a lakás vizes helyiségeinek falburkolásához használják. A burkolólapokkal szemben támasztott igények között elsőrendű a nedvességgel szembeni ellenállás, a könnyű tisztántarthatóság vagy esetleg a fertőtleníthetőség. Szívesen vásárolnak színes, mintás csempéket, amelyekkel a helyiségek felületét – jellegüknek megfelelően – változtatás, különböző esztétikai elképzeléseket megvalósítva lehet kialakítani. A falburkoló csempéket gyártó cégek a különböző műszaki tulajdonságú és megjelenésű (különböző szín, méret, forma) termékek széles skáláját állítják elő és hozzák forgalomba. Egy-egy különleges mintájú vagy színű falburkoló csempé a kereskedelemben csak rövid ideig kapható. Vásárláskor erre számítani kell, ezért a tényleges szükségleten kívül 5-10%-kal többet kell beszerezni, előre számítva az esetleges hibák kijavítására.

Csempégyártásnál többféle agyagkeveréket, dolomitlisztet, mészkölisztet késztermék-selejtet használnak fel alapanyagként. Az alapanyagokat a kidolgozott recept szerinti arányban keverik, dobmalomban őrlik. A nyerslapokat présgépeken állítják elő. A préselt nyerslapokat egyenletesen kiszáritják, 2% nedvességtartalomra, majd ezt követően 1035-1060 °C közötti hőmérsékleten kiégetik. A lapok szélét csiszolják, letisztítják, majd

vízpermettel előnedvesítik. A lapok a mázréteget egy mázfűgőny alatti áthaladással kapják meg. Tisztítás és válogatás után a mázas égetés következik 930-950 °C hőmérsékleten. A kész lapokat válogatják, osztályozzák, csomagolják.

Mintás lapokra a dekorálás az első égetés után kerül, különböző színű alaplátra, többféle eljárással, pl. egy vagy több színben, szitanyomással, matricával, kézi festéssel készülhet. Ezt követi az oldalfelületeknek a máztól való letisztítása (széltisztítás), majd a mázas égetés.

A lapok és kiegészítő idomok megnevezését, méretét és formáit a falburkoló csempére vonatkozó MSZ 53/1-77 előírás szerint az 1. táblázatban mutatjuk be. A falburkoló csempén megkülönböztetünk mázas felületet, hátfelületet és ütköző- vagy oldalfelületet.

A csempé burkolólapok méretválasztéka

1. táblázat

Alak	Jel	Névleges méret (mm)					
		h	sz	v	r ₁	r ₂	r
Középlap, négyzetes	K	150	150	5,5	–	–	–
Szegélylap, egy legömbölyített oldallal	SZ	150	150	5,5	–	7	–
Fordulólap (saroklap) két legömbölyített oldallal	F	150	150	5,5	7	7	–
Domború lécz	D	150	33	6,5	25	–	–
Domború lécz, legömbölyítve	D _g	150	33	6,5	25	7	–
Homorú lécz	H	150	35 vagy 40	6,5	25	–	–
Homorú lécz, legömbölyítve	H _g	150	35 vagy 40	6,5	25	8	–
Külső sarok	S _k	26	48	6,5	–	–	25
Belső sarok	S _b	47	47	6,5	–	–	25

Mázas kerámia burkolólap

Alkalmazása a falburkolatok készítésénél is gyorsan terjed, mivel műszaki tulajdonsága jó, forma- és színválasztéka változatos. Felhasználásával esztétikus építészeti tér és forma alakítható ki. Igénybevételi szempontból a fal védelme, esztétikai szempontból a helyiség padló- és falburkolatához alkalmazott anyagok színharmóniája, a burkolat hézagrajza, tehát az összkép kialakítása a fontos.

Kőagyag burkolólap

A burkolólapokat kedvező tulajdonságaik és fagyállóságuk miatt külső és belső falak burkolására egyaránt felhasználják. Belső téri falburkolásnál kevésbé igényes mellék helyiségek, garázsok, raktárak mosókonyhák stb. oldalfal-burkolatának készítésére alkalmazzák. Sok esetben osztályozatlan törtlapokból is készítenek falburkolatot.

Kismozai falburkoló lap

Kismozai laposkákat legtöbbször külső és belső falak védelmére, díszítésére alkalmaznak. Belső térben készült falburkolatokat a táblázatok mutatják be.

Majolika lap

A majolika sárgára égő, márgás agyagból formázott és ónmázzal bevont, eredetileg gazdagon díszített égetett burkolólap. Főleg középületek külső és belső falfelületének burkolására használják. Bár igen dekoratív megjelenésű felületek készíthetők belőle, mégsem terjedt el családi házak, hétvégi házak vagy lakások burkolataként.


Klinkertégla – pillértégla

A téglákat elsősorban nyersen maradó falfelületek készítésére használják. A nyers téglafalak jó minőségű, szép színű, teljesen ép és csorbulásmentes téglából készülnek.

KERÁMIA FALBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE

A falburkolat egyaránt készülhet új és régi falfelületre. A burkolandó falak anyagai többféleképpen lehetnek, így: téglá, gipszelem, beton, fa stb. A munka megkezdése előtt gondosan meg kell vizsgálni a falak, vakolatok állékonyságát. A falak állagának vizsgálata a kellő merevségre, vakolat-tartásra irányuljon, mert ez a burkolás készítésének módját eleve meghatározhatja. A gipsz vagy fa aljakat víz elleni védelme miatt a burkolat hagyományos rétegfelépítése változik, vagy ragasztásos módszert kell választani (1).

A kitűnő állapotban levő cementhabarcs vakolatra, ha síkjai nem kifogásolhatók (függőlegesség, simaság), nem zsíros vagy olajos, azaz nem szennyezett, a ragasztásos módszert célszerű alkalmazni. A rossz minőségű, faltól elvált (feltáskásodott) vakolatot le kell verni, és ezután a falburkolat a legkedvezőbb módszer szerint készíthető.



1. ábra
Fa fal csempeburkolatának rétegfelépítése
1 – fa fal 2 – szigetelőlemez 3 – rabicháló
4 – ágyazóhabarcs 5 – csempeburkolat


Előkészítési munkák

A falburkolat készítését az eltakart vezetékek és a kapcsolódó szerkezetek építése előzi meg. A hidegburkolatos helyiségekben levő vezetékek általában a falba süllyesztve készülnek. Ilyen vezetékek lehetnek vízvezeték és lefolyócsövek, vagy az elektromos vezetékek. Hálózati vezetékszerkezetben csak a burkolás után köthetők be, de az esetleges hibák kiszűrésére próbavizsgálatot kell végezni. Vízvezetékét nyomáspróbával ellenőriznünk.

Az elektromos vezetékszerkezet működését szintén ellenőrizni kell. Különösen fontos ennek elvégzése, ha a villanyvezetékek nem csőrendszerbe kerülnek. A csőrendszerbe húzott vezetékek utólag is javítható, míg a csővön kívüli vezetékek javítása csak a burkolat megbontása után lehetséges. Vizes részekben a falburkolat alatt feltétlenül szükséges az elektromos vezetékek csőrendszerbe fektetése.

A falburkolás megkezdése előtt a burkolandó szerkezeteknek, a válaszfalaknak és a vakolásnak készen kell lenniük. Az asztalos és lakatosmunka legyen teljesen kész. El kell helyezni az épületgépészeti munkához szükséges csöveket, csőtartó bilincseket, radiátortámaszokat stb. A beépített kádak legyenek befalazva, a medencék és zuhanyzók műkövel burkolt részeit előzetesen el kell készíteni. A burkolandó falfelület függőleges legyen és egyenes síkot alkosson. A falfelületen habarcs vagy egyéb szennyeződés nem lehet. Téglafalnál a hézagokat kb. fél cm mélyen kapjuk ki, hogy a habarcs jobban tapadjon. Rabicoláshoz, valamint faékek stb. elhelyezéséhez csak cementhabarcsot szabad használni, mert a gipsz alkalmazása esetén a gipsz megszívja magát vízzel, megduzzad és ledobja magáról a környező falburkolatot.


A fürdőkád úgy legyen elhelyezve, hogy a fallal érintkező oldalon a falburkolatok a kádperem magasabb részére csatlakozzanak (2).



2. ábra
Falburkolat csatlakozása a fürdőkád pereméhez
1 – helytelen 2, 3 – helyes megoldás

A kádak és zuhanyzótalálék elhelyezése és befalazása egyébként is különös gondot igényel, mert beállításuk, lefolyójuk esési szöge, különböző megfontolások miatt nem lehet tetszőleges. Alapvető feladat, hogy a berendezési tárgyak esése a lefolyóhoz igazodjék, bekötésük zárt legyen.

A falburkolat és a kád csatlakozásait a víz áttörése ellen védeni kell, és ezért a beállítás, a hézagképzés igen gondos munkát igényel. A kád felső peremének magassága a padlószinttől számítva 58 cm. Mind a kád, mind a zuhanytálca befalazásakor, vagyis a helyiség felőli homlokoldal kiképzésekor számításba kell venni a burkolat rétegfelépítését. A rétegfelépítésnél pedig abból az elvből kell kiindulni, hogy a berendezési tárgyak homlokfalának burkolása a kád vagy zuhanytálca pereménél beljebb kerüljön, mert így lehet kiképezni a szükséges vízorrot. A víznak az a funkcionális feladata, hogy a berendezési tárgyakról lecsurgó vizet a burkolattól távol tartsa, és a padlóra dobja. A kád helyes beépítési módját a 3. ábra mutatja.



3. ábra
Kád beépítése
a – helyes megoldás b – helytelen megoldás

A padló- és falburkolat csatlakozása

Burkolatok készítésekor mindig célszerű a padlóburkolás előtt a falburkolást elvégezni.


A padlóburkolás előtt a falburkoló lapok felrakását az első sor lécre helyezésével kezdjük. A lécsor szintje a padlóburkolat végleges szintjével legyen azonos. A padló lejtéséhez mindig a kezdő falburkolat sor lapjaival kell igazodni. A további sorok már egész lapokból rakhatók (4). A lapokból rakott falburkolat elemei elhelyezhetők hálósan és kötésben, változatos hézagrajzokkal (5).

Hálós elhelyezésnél a lapok közötti hézag lehet zárt (kb. 1 mm-es), vagy nyitott (3-4 mm-es). Mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai. A zárt hézagú burkolat fokozottabb higiéniai követelményeket is kielégít, viszont csak nagy méretpontosságú, hibátlan lapokból készíthető. Ezért az eleneket nagyon gondosan össze kell válogatni, méreteikre ügyelve. Nyitott hézag esetén a méretpontosság kevésbé észrevehető, a burkolat tartósabb, szebb és könnyebben javítható. Ehhez a megoldáshoz azonban külön színes hézagoló habarcs is szükséges, és a lapkiosztást is előre meg kell tervezni. A hézagok méretének helyes megválasztásával ugyan is elérhető, hogy az adott felületet – vágás nélkül – egész lapokkal fedhessük be. A hézagok azonos szélességét a lapok sarkainál elhelyezett műanyag zsinórral vagy üvegdarabokkal lehet biztosítani.


A kötésben rakott falburkolatot zárt hézaggal készítjük. Ennél a megoldásnál a lapok méretpontossága kevésbé feltűnő, mert a függőleges hézagok minden második sornál megszakadnak. Az elemek görbessége viszont feltűnőbb lesz, mint a hálós megoldásnál.

A falburkolati lapkiosztás előrelátást és figyelmet igényel. A kiosztás előzetes tisztázása, átgondolása és kivitelezése előfeltétele az esztétikus, tartós és anyagtakarékos munkának. Külső soroknál mindig egész lappal indulunk és a befalazást hagyjuk a sarokzugba. Vonatkozik ez az ajtónyílások mellett indított lapsorra is. Az ajtótól egész lappal indulunk és a sarokba faragjuk a lapot (6).

Követelmény az is, hogy a csempevel burkolt felületekbe eső ablak- és ajtófülkék szélessége egyezzen meg a lapok szélességének egész számú többszörösével.




4. ábra
Alsó lapburkolatsor
a – helyes megoldás b – helytelen megoldás



5. ábra

Falburkolatok hézagrajzai

- 1 – hálósan rakva 2 – kötésben rakva 3 – „Z” kötés
4 – fonott kötés 5 – nyitott hézagú burkolatok



6. ábra

Burkolólapok kiosztása

- 1 – helyes 2 – helytelen
(e = egész, t = töredék)

Ha a mennyezetet is burkolni kell és hálós kivitelben készül, különös gonddal osszuk ki a függőleges falak és a mennyezet átfutó hézagait. Ilyen esetekben a teljes felületen kell átvinni a szemközti függőleges falak induló hézagait derékszöggel.

Ha a burkolatba annak anyagával és színével megegyező stüllyesztett tárgyakat is be akarunk építeni (pl. kádkapaszkodó, szappantartó, szivacs-tartó, WC-papírtartó stb.), akkor ezek helyét előre meg kell tervezni, mivel elhelyezésükhöz a falat előre ki kell vésni. Azokat a tárgyakat, amelyek nem falba stüllyesztettek (pl. törülközőtartó, fogas stb.) a kész burkolatba – utólagos fúrással, műanyag tiplivel – bármikor felrakhatjuk. Ilyenkor azonban vigyázni kell arra, hogy a burkolat alatt elhelyezett, eltakart vezetékek meg ne sérüljenek.

Gyakran előfordul, hogy törött, csorbult lapok halmozódnak fel, esetleg régi burkolat bontásából. Ezt az anyagot is hasznosítani lehet, kevésbé igényes helyeken tört csempéből vagy egyéb kerámiaanyagból nova fal-

burkolatot készíthetünk, amelyet mindig zárt keretbe helyezünk. (7) Nova falburkolat készítéséhez többféle színű tört lap is felhasználható.


A falburkoló lapok vágása

A falburkoló lapok vágásához használatos eszköz a vídiavágó, a burkolólapvágó gép, kisebb mennyiség esetén az üvegívágó. A vídiavágó csempék vágására jól használható, mázas kerámialapok vágásához azonban már nagyobb gyakorlati tapasztalat szükséges. (8).

A porózus csempelapot elég a vídiával bekarcolni, majd kézzel végzett, határozott, feszítő mozdulatra a lap a bekarcolás mentén két darabra válik szét. Vídiával a csempe karcolását, vágását mindig a lap mázas oldalán, folyamatosan széltől szélég, vezetősín vagy derékszög mentén végezzük. Ha a csempelapból kisebb csíkot kell leszedni, ezt a karcolás mentén harapófogóval csípjuk le. (9)


Vágás után a törés élét csicsolókövel vagy nagyobb keménységű csiszolóvászonnal simára csiszoljuk (10). Könnyebb a lapok vágását vágógéppel végezni. Csővezetékek átvezetése, a szerelvények, berendezések felszerelése a burkolaton lyukak fúrását teszi szükségessé. Kisebb lyukak fúrását kézi vagy gépi fúróval végezhetjük. Ha ez nem áll rendelkezésünkre, hegyes kalapáccsal is kifarahatjuk a lyukat (11, 12).

Ezt mindig a mázas oldalról, a mázréteg eltávolításával (a megfelelő nagyságban) kezdjük. Köncsönzökből fúrófejrel ellátott vágógépet is hozhatunk, amellyel a méretrevágás és a kívánt méretű furat is elkészíthető.




7. ábra

Törtlap (nova) falburkolat




8. ábra

Csempe vágása vídiavágóval



9. ábra

Csempe alaphól vékony csík vágása




10. ábra

Csempeél becsiszolása



11. ábra


Csempelap lyukasztása kalapáccsal



12. ábra
Csempelyuk
kifaragása
harapófogóval


A FALBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE

A falburkolás készülhet hagyományos módszerrel, ágyazóhabarccsal, vagy pedig ragasztós módszerrel, vakolt vagy vakolatlan felületre az erre a célra megfelelő ragasztóanyaggal. A két módszerrel a felhasznált anyagok és a burkolat rétegfelépítése más és más. (13, 14).



13. ábra
Hagyományos módon készített falburkolat

- 1 – burkolólap
2 – hézagolóhabarcs
3 – csempehabarcs ágyazat
4 – téglafal



14. ábra
Ragasztással készített falburkolat

- 1 – burkolólap
2 – hézagolóhabarcs
3 – ragasztóhabarcs
4 – glettelés 5 – vasbeton fal

Hagyományos módszer esetében a burkolólapok felrakásához ágyazóhabarcsot használunk. Az ágyazóhabarcsok összetételét a 2-es táblázat tartalmazza. A ragasztós módszert csak tökéletesen sík, sima felületen alkalmazhatjuk. Ez lehet vasbeton (pl. házfali elem) vagy vakolt téglarabocolt gipsz – vagy fa – stb. felület.

Ágyazóhabarcsok összetétele

2. táblázat

Felhasználási terület	Bányahomok (m ³)	Mészpép (m ³)	350-es cement (kg)	A habarcs jele
Fajansz- és üveg-csempe-burkolatokhoz	1.0	0.33	200	Ha. 10
Kerámia falburkolat alá	1.0	0.10	200	Ha. 12

A téglafal- és betonfalakon az aljzatot vakolással, a vakolatréteg felhordásával készítjük. A belső vakolatok készülhetnek egy vagy két rétegben, amelyeket a falak függőlegessége, a szükséges rétegvastagság határoz meg. A vakolatréteg vastagsága általában 10...12 mm és egy rétegben kell felhordani. Nagyobb vastagság esetén a kiegyenlítő vakolatot két rétegben kell elkészíteni. Közvetlenül a vakolás megkezdése előtt a felületet jól meg kell locsolni. A letisztítás után a téglafelületet híg habarccsal kell lefröcskölni, majd ezt követi a vakolás.

Betonfelület esetén a tisztítás és a vizes locsolás elvégzése után a felületet híg cementlével fröcsköljük be. Gipsz-, fa-, esetleg fémfelületek burkolásának előkészítése a hagyományos burkolatkészítési eljárásnál lényegesen más, mint a téglafal- és betonfelületé. A felsorolt anyagokra a vakolat közvetlenül nem hordható fel, ezért a szigetelés után a rabichálót (20...25 mm lyukbőségű, 1...1.5 mm vastagságú drótháló) a falhoz erősítés után híg cementhabarccsal kell lefröcskölni.

Az így elkészített felületre, hagyományos módszerrel ágyazóhabarcsba vagy vakolat készítés után ragasztva lehet a burkolatot felrakni.

A vakoláshoz jó minőségű habarcsot használunk (Hvb. 7 jelű).

A vakolóhabarcs összetétele

3. táblázat

Felhasználási terület	Bányahomok (m ³)	Mészpép (m ³)	350-es cement (kg)	A habarcs jele
Válaszfal csempeburkolatának készítéséhez	1.0	0.33	10	Hvb. 5
Tégla-, beton-, körfelületen, csempe-, kőanyag- és mázas kerámia burkolat készítéshez	1.0	0.33	60	Hvb. 7

Kerámia falburkolatok készítése cementhabarccsal

A falburkolatot tömör és porózus szerkezetű kerámia termékekből készíthetjük. A tömör szerkezetű lapok (mázas mettlachi) fagyállóak, kevés vizet szívnak fel, ezért a burkolólapok felrakás előtti áztatása nem szükséges. A porózus szerkezetű kerámia lapok nem fagyállóak, zománczott lapjuk nem engedi át a vizet, de hátlapjuk nedvszívó, sok vizet szív fel, ezért felrakás előtt telítettségükön áztatással kell gondoskodni. Az áztatási idő 8-10 óra (néha a gyártó előírása szerint ez 24 óra is lehet). Ha ezt elmulasztjuk, akkor a burkolólap a habarcsból fogja elszívni a kötést, amihez szükséges vizet, aminek következtében az tömörömeget, „elég”, elporlik, elveszti szilárdságát és tapadátképességét, és ennek következtében a burkolat a falról vagy a habarcsról elválhat és lecsúszik.


A burkolás előtt a falat portalanítni kell, majd cementtejjel bevonni („gúzni”). A cementtejet kőművesperenyével visszük fel (15) a falra. Ha a fröcskölés „meghúzott” (már nem folyik, hanem tapad), megkezdhetjük a lapok felrakását.

A falburkolás a kitűzőlapok elhelyezésétől indul. Ezeket olyan távolságra tesszük egymástól, hogy a burkolóléccelel elérjük őket. A kitűzést vízszintesen a szélső lapok beállításával kezdjük, majd zsinór segítségével a közbenső kitűző burkolólapokat helyezük el egymástól kb. egy méteres távolságra. A vízszintes síkot talpas vízmértékkel, a függőlegest függőőccel kell állítani (16). A burkolandó felületek síkba állítása után következhet csak a falburkolat felrakása.

A burkolólapok felrakásához szükséges habarcsot úgy terítjük kőműveskanállal a lap hátoldalára, hogy a habarcs az egész lapot befedje, ezután az éleken három oldalon levágjuk a habarcsot (17) és ráhelyezzük a felületre úgy, hogy a habarcs be nem vágott éle felülre kerüljön (18).




15. ábra
A falfelület befröcskölése cementtejjel



16. ábra
Kitűzőlapok elhelyezése
1 – kitűzőlapok 2 – függőőc



17. ábra
Habarcs bevágása a burkolólap szélein




18. ábra
Burkolólap felhelyezése a falra

A habarcs vastagsága, a felrakás utáni helyreigazítás céljából, 1...2 mm-rel több legyen a lapon, mint a végleges szintvastagság, ezáltal lehetőségünk lesz arra, hogy utána tömörre síkba veressük. A tömörítés a burkolat szilárdságának egyik feltétele. A helyreigazítást, beveretést egy-két határozott mozdulattal végezzük, mert többszöri apró ütögetésre a habarcsból a víz kicsapódik a felületre és a lap megcsúszik. A lap helyreigazítása után a folyamat ismétlődik (19).


Minden sor elkészítése után ellenőrizni kell vízmértékkel az elhelyezett laptörzset vízszintes helyzetét. Előfordul, hogy igazításra lesz szükség, ezt úgy lehet eltüntetni, hogy ideiglenesen apró szilánkokat rakunk az alsó él alá spatulya segítségével, és szükség szerint ezáltal a laptörzset vízszintesbe hozzuk. A legkisebb hézag vízszintesen és függőlegesen is 1 mm. Az elkészített laptörzset ellenőrzése után a lapok beveretésekor a felső élre kinyomódott habarcsot spatulyával bevágjuk, és az észlelt hiányosságokat ezzel az anyaggal úgy pótoljuk, hogy a sor éle mindenütt telt és tömör legyen (20).

Minden sor elkészítése után annak függőlegességét és síkban való elhelyezkedését is ellenőrizni kell. Ilyenkor a léceket a kitűzőcsempekhez, átlós

irányban tesszük a falra és szükség szerint igazítunk a síkban eltérő lapokon. Ezt követően a vízszintes teljes sor síkját ismét ellenőrizzük. Az egyes sorok felső élének egyenesben tartását zsinór kifeszítésével biztosítjuk. Nyitott hézagrendszerben (3...4 mm hézagszélesség) a burkolólapokat hálósan rakjuk fel. Egyenletes hézagszélesség képzésére távolságtartóként, a tervezett hézagmérettel azonos vastagságú üvegdarab alátéteket alkalmazunk a vízszintes hézagoknál.



19. ábra
Csempelapok helyreigazítása



20. ábra
Csempesor egyenességének ellenőrzése

A függőleges hézagokat – a csempe elhelyezésekor – a spatulya élével a kívánt szélességre igazítjuk. Minden sor felrakása után szükséges a burkolatfelület több irányú ellenőrzése, hogy a síkbeli eltérést elkerüljük. Fény hatására a burkolatok legkisebb síkbeli eltérése is erőteljesen észlelhető, ez a hiba a munka minőségét nagyon lerontja. Az elkészült falburkolat fugázására (hézagolására) cementtejet vagy gyorskötő SZILETON hézagolókittet alkalmazhatunk. A cementtej két rész 350-es fehér cementből és egy rész víz keverékből áll. A SZILETON hézagolókittet szintén vízzel kell keverni, a használati utasítás szerinti arányban.

A megkevert, tejfölsűrű anyagot hézagoló gumival hordjuk fel, a hézagokba nyomjuk, majd bedörzsöljük. A műveletet rövid időközönként ismételjük meg, hogy a hézagok telítődjenek. Meghúzás után a hézagoló anyagot puha ronggyal dörzsöljük le a felületről.

Kerámia falburkolatok készítése ragasztással

Ha a falburkolatot műgyanta vagy műgyantaadalekos ragasztóval helyezzük fel, akkor sem a tömör, sem a porózus – nem fagyálló – kerámia lapokat vagy csempelapokat vízben áztatni nem kell.

A műgyantahabarcok kötését és tapadását a víz gátolja vagy anyagukat folyossá teszi. A vízzel készített ragasztókhoz is csak a csomagoláson levő alkalmazási útmutatóban előírt vízmennyiséget szabad hozzákeverni.

Jó burkolat csak száraz, tiszta, tökéletesen sima felületre készíthető, mert az 1-3 mm vastag ragasztóréteg nem alkalmas a méreteltérések kijavítására.

A burkolandó felületek anyaga különböző lehet: beton, vakolt téglafal, gipszkarton vagy fa. A felületek előkészítése igen gondos munkát igényel.


A lapok felrakásának sorrendje megegyezik a hagyományos módszerrel ismertekkel. A burkolat készítését a felület előkészítésével kezdjük. A kiválasztott ragasztóanyagból kevés mennyiséget elkészítünk és a fal felületét vékony rétegben átkennjük, gletteljük. Ez a réteg gyorsan köt és a ragasztóréteg és a fal között jó tapadást tesz lehetővé. Ezután a lapok felragasztásához keverünk anyagot. Mindig csak annyit, amennyi elegendőnek bizonyul 30 perces munkához. A ragasztót fogas kenőlappal felhordjuk a falra, egyenletesen szétterítjük és a lapokat a ragasztóba enyhén nyomással felhelyezzük.

Kismozaik falburkolat

Kőlapokból készülő falburkolat készítése eltér az eddig ismertektől, mert a kőlapokat nem ágyazzák habarcsba, hanem úgy erősítik a burkolandó felülethez, hogy a kőlap és a szerkezet között átlag 2 cm, de legfeljebb 6 cm-es légréteg maradjon. A lapokat alulról felfelé haladva, 45°-ban húzásra állított kapcsokkal rögzítik, melynek egyik végét a kölemez függőleges oldalélebe fűrt lyukba illesztik, másik végét pedig a falba elhelyezett rögzítőelemhez kötik (21.).

A falfelületek kövel való burkolását bízzuk szakemberre, mert készítése speciális gépeket, segédanyagokat és szakértelmet kíván.

A kismozaikot általában papírra ragasztottan, táblásítva forgalmazzák. A felhelyezéskor ügyelni kell arra, hogy az egymás mellé helyezett táblák közötti hézag a táblásított szemcsék közötti hézag távolságokkal azonos méretű és helyzetű le-



21. ábra
Kőlap falburkolat rögzítése
1 – kőlap 2 – téglafal
3 – műanyag falhüvely
4 – acél konzol 5 – kőráccal
6 – bekötővas

gyen. Így a hézagok folyamatosan egymásra merőlegesen fognak végigfutni a teljes felületen. Kivételes esetekkel is találkozunk, amikor a lapocskákat figurális vagy egyéb minták kialakítására használják fel. Ilyenkor a művészileg megtervezett felrakási mód szerint kell eljárni.

A kismozaik felrakása után a fal síkjának (vagy ívének) megfelelően a szinteket kiigazítják, és a lapocskákat összefogó papírt a felületről lemosás. Ezt követi a végleges beigazítás és a hézagolás. A hézagolás befejezése után nedves szivaccsal a burkolatot le kell tisztítani.

Majolika falburkolat


Kivitelezési technológiája csak hézagképzésben tér el. Általában nyitott hézagképzéssel, hálós, fonott vagy Z kötésben rakják a falra a lapokat. Hézagoláshoz színes műgyantahabarcot alkalmaznak, amellyel a falburkolat dekoratív hatása még jobban érvényesül.

Tégla falburkolat készítése

A nyerstégla falburkolat készíthető a falazással egy időben vagy utólag is. Utólagos burkoláshoz a hátfalazatot négy soronként vissza kell ugratni, hogy a burkolásnál féltégla szélességben beköthessünk (22.).

Kivitelezés előtt a hátfalazatot be kell nedvesíteni, a burkoló téglákat pedig vízbe áztatni. A falburkolatok készítésekor az egyenes sorok, valamint az azonos hézag távolságok betartásához 10 mm átmérőjű betonvasat alkalmazunk. A burkoláshoz Ha. 12 jelű ágyazóhabarcst használunk.

Hézagolást Hsc. 60-as jelű habarccsal készítünk. A hézagképzés elkészülte után a burkolatot a habarcsanyagtól azonnal letisztítjuk, mert ennek elmulasztása esetén a burkolaton elszíneződések keletkeznek.



22. ábra
Tégla falburkolat bekötési módja

Falburkolatok tisztítása és karbantartása

A falburkolatok funkciójuk következtében szennyeződésnek, elpiszkolódásnak vannak kitéve. A szennyeződések a helyiség normál használatának vagy véletlen ütődésnek a következményei.

Mázás lapok tisztítása: A mázas lapok tisztítása, karbantartása gyakorlatilag vizes lemosással elvégezhető. A szennyeződés könnyebb feloldása végett a langyos vízbe háztartási vegyszereket (Ultra, mosószer stb.) adagolnak. Festékszennyeződés esetén azonban nem szabad a mázas felületeket kaparni.

A kőanyag lapok tisztítása: Általában a kivitelezés során éri a lapokat szennyeződés, amely származhat építési anyagoktól (festék, cement), ragasztóktól vagy élelmiszerektől (olaj, zsír, gyümölcslevek stb.). A szennyeződés a kőanyag lapokról gyakorlatilag könnyen eltávolítható, ha a megfelelő oldószereket ismerjük.

Kőburkolatok készítése

Kőburkolat többféle célra készülhet, külső és belső térben egyaránt.

Kő falburkolatok: A burkolólapok különböző lapmérettel készülnek, általában 5 cm-enkénti méretváltozásokkal. A szeleteléssel előállított lapok felületképzése mattcsiszolt és fényezett kivitelű. A falburkoló elemek vastagsági mérete mindig kisebb a padlóburkoló elemeknél.

A 4. táblázat a belső felületek burkolására alkalmas kőzetek megnevezését, színét és felületképzését tartalmazza. A belső terek kőburkolatainak mechanikai, kémiai és fizikai igénybevétele eltér a külső igénybevételétől, itt az esztétikai igény a fontos, színben és felületképzésben egyaránt.

Vannak kőzetfajták, amelyekből készülő lapok külső és belső térben egyaránt alkalmazhatók. Ezeket az 5. táblázatban ismertettük.

Belső felületek burkolására alkalmas kőzetek


4. táblázat

Kőzet megnevezése	Színe	Felületképzése
Süttői mészkő	sárgás világosbarna	mattcsiszolt, fényezett
Süttői travertin	sárgás világosbarna	mattcsiszolt, fényezett
Budakalászi mészkő	sárgásfehér	mattcsiszolt, fényezett
Budakalászi travertin	sárgásfehér	mattcsiszolt, fényezett
Tardosi vörös mészkő	barnászörös	fényezett
Siklósi sárga mészkő	melegsárga, erezett	fényezett
Siklósi rózsaszín mészkő	rózsaszín, fehér, szabálytalan erekekkel	fényezett
Siklósi zöld mészkő	barnászöld, erezett	fényezett
Import mészkövek	fehér, sárgás	mattcsiszolt, fényezett
Import márványok	vegyes színes, fehér	fényezett
Import gránitok	vegyes színes	mattcsiszolt, fényezett

Kőzetfajta	Belső térben		Külső térben		
	matt-csiszolt	fényezett	matt-csiszolt	fényezett	egyéb
Süttöi mészkő	x	x	x	x	x
Budakalászi mészkő	x	x	x	x	x
Tardosi mészkő	x	x	x	x	x
Siklósi színes mészkő		x			
Import fehér márvány	x	x	x	x	
Import színes márvány		x			
Import gránit	x	x	x	x	x

A falfelületek kővel való burkolását bízzuk szakemberre, mert készítése speciális gépet (fűrőgép), segédanyagokat és szakértelmet kíván. Már a burkolólapok vásárlásakor pontos lapkiosztási terv szükséges, mert a lapok helyszíni vágásához szükséges gépek beszerzése sok gondot okozhat. A 6-os táblázatban tájékoztatásul közöljük a falburkolóelemek fajtáit és a méreteit, amelyek a lapkiosztási terv készítését megkönnyítik.

Különböző falburkolathézag-rajzokat a 23. ábrán mutatunk be.



23. ábra
Kőlap falburkolat hézagrajzai

MELEG FAL- ÉS MENNYEZETBURKOLATOK

A megfelelő helyen elhelyezett, szépen kivitelezett, meleg falburkolat előtéríti a lakást. Észétikái előnyeinek túl a mechanikai igénybevételnek jobban ellenáll, mint a festés, vagy a tapéta. Kellemes komfortérzetet biztosít, és tisztítása is egyszerű.

A fal- és mennyezetburkolás anyagai

A fal- és mennyezetburkolás hagyományos anyaga a gyalult és csiszolt felületű, esetleg mártott fenyőfa lécs, deszka. Alkalmazzunk deszkákat, csapolt léceket, hosszéleik hornyoltat. A lécek, deszkák közvetlenül csatlakoztathatók egymáshoz, valamint mindkét hosszanti élén hornyolt deszkánál vendégcsap segítségével összekötvé is.

Manapság akácfából is gyártanak csaphornyos díszlécet falburkolás céljára. A gyalult, felületvezetés nélküli lécs 2,2 cm vastag, szélessége 6 cm, hossza 80-120 cm.

Akácfából, márt felülettel kb. 30x35 cm lapméretű, 2 cm vastag betétet is előállítanak hornyolt keretlécés, igényes falburkolathoz. A faanyaggal

való takarékoság érdekében fejlesztették ki a belső téri fal- és mennyezetburkolás következő elemeit:


A táblásított mozaik lambéria (24) csiszolt fal elemekből párnafa alátéttel készül. A 6 cm széles lambériaelemek hossza 25 cm és 12,5 cm, a 4 cm széles elemek hossza 30 cm és 15 cm. Az elemeket egységcsomagolásban is forgalmazzák.

Falburkoló lambéria léceket (25) gyártanak nemesfát utánzó fóliával kasírozott és faforgácsból préselt kivitelben. Hossza max. 2,7 m. Színválasztéka tölgy (natúr és pácolt), cseresznye, kőris, vörösfenyő, mahagóni, valamint egyszínű fehér és bézs. Tartozéka az U alakú rögzítővas („kenygel”), takaróléc, a széllezáró elem, díszléc (M és R profilú) igény szerint.


A mennyezetburkoló kazetta (26) ugyancsak faforgácsból préselt, kasírozott felülettel készül.

További termékek a formapréselt farostlemez falak (27) és mennyezetburkoló kazetták (28), melyek alapozott vagy festett felülettel kerülnek ki a gyártótól. E burkolatok aljzata 2,4/4,8 cm keresztmetszetű fenyőfal. Csak gomba- és lángmentesítőszerrel való kezelés után, kiszáritva használható fel.


Vannak nagyértékű furnér panelek, amelyek környezetbarát többretegű forgácslapra vannak ragasztva. Matt selyemlakkozással felületvédettek, könnyen ápolhatók, értékállóak és beépítésre készek (ATEX panelek). Meglepő a problémamentes beépítési módok sokasága, ami az építészeti nyelvén alapul. A panelek hangszigetelő és hőszigetelő. Az ATEX panelek készülnek mindkét szélén hornyos kivitelben, legömbölyített éllel, hornyos-csapos szélekkel, kétszer hornyos és -élű kivitelben. Ez utóbbiak nyirkos helyiségben is alkalmazhatók. (29/a, b, c). Anyagukat tekintve lehetnek tölgy, mahagóni, fehérkőris, bükk, cseresznye.



24. ábra
Táblásított mozaik lambéria




25. ábra
Fóliázott felületű faforgács lambéria
1 – kasírozott műanyag fólia



26. ábra
Fóliázott faforgács mennyezetburkoló



27. ábra
Formapréselt farostlemez falburkoló lap




28. ábra
Formapréselt farostlemez mennyezetburkoló lap

Falburkoló terméskő lapok

6. táblázat

Kőfajta	Lapméretek (cm)									Vastagság (cm)
	30x40	45x60	40x60	40x90	50x60	55x55	50x90	45x90	50x100	
Süttöi mészkő			x	x			x		x	2,5
Süttöi travertin	x		x	x						3
Budakalászi mészkő			x	x	x		x		x	2,5
Budakalászi travertin	x		x	x						3
Tardosi vörös mészkő			x	x			x	x	x	2,5
Siklósi vörös mészkő	x		x	x						2,5
Bolgár vracá		x	x	x				x		2,5
Import márvány			x	x		x			x	2,5
Import gránit			x	x					x	3



a) b) c)

29. ábra


ATEX panelek kialakítása

- a – hornyos-hornyos, legömbölyített éllel
b – csapos-hornyos
c – hornyos-hornyos, egyenes éllel

Faburkolat készítése falon

A faburkolat alatti téglafal lehet vakolt, de egyenetlen, vagy vakolatlan is. A felület egyenletlenségeit lécaljzattal kell árhidalni úgy, hogy a lécek felülete síkot alkosson és az függőleges legyen. A nyers felületről a habarcsmaradványok lefaragása után jelölhető ki az aljzatlécek tengelye. Ezek távolsága rövidebb díslécek esetén kb. 40 cm. hosszabb (teljes falmagasságú) díslécek esetén 60-80 cm.


Az aljzatlécezés lehet vízszintes vagy függőleges (30), de mindig merőleges a díslécek, a burkolólapok tengelyére (31). Ott helyezzük el az első aljzatlécet iránylécként, ahol a fal legkiállóbb pontja van.



30. ábra


A falburkolat alatti lécaljzat

- a) vízszintes lécezés függőleges osztású burkolat alá
1 – aljzatléc
2 – alátétfa
a szellőzőrés biztosítására
3 – vízmértékléc
4 – téglafal




- b) vízszintes osztású burkolat alá függőleges lécezés
1 – aljzatléc
2 – vízmértékléc
3 – téglafal

b.)



a.)




b.)

31. ábra

Az aljzatlécezés merőleges a burkolóelemek tengelyére

- a) függőleges osztású burkolat
1 – burkolóléc 2 – aljzatléc 3 – alátétfa 4 – szellőzés
b) vízszintes osztású burkolat
1 – burkolóléc 2 – aljzatléc 3 – szellőzés

A lécen át a falba fúrt lyukba behelyezzük a műanyag csavarbetétet. A lécen át a csavart behajlítjuk a betétbe, 3-4 mm hézagot hagyva a lécs és a fal között. A csavarokat kb. 40 cm távolságra helyezzük el egymástól. A csavarokat fokozatosan – váltakozva – meghúzzuk, de közben szellőzést hagyunk a lécek között. Egyenes élű léccel meg függővel ellenőrizzük az aljzatlécek síkban fekvését. Betonfalba az aljzatléceket szögbelevéssel rögzíthetjük. Tetőtér-beépítésnél a szarufára erősített oszlopon hordják a burkolat aljzatát képező, ritkítva felerősített deszkázatot (32).




32. ábra

Falburkolat tetőtérben


- 1 – szarufa
2 – oszlop
3 – hőszigetelő paplan
4 – ritkított deszkázat
5 – talpgerenda
6 – alsó födém

Miután a teljes burkolandó felületen rögzítettük az aljzatléceket, következhet a sima vagy faragott díslécek, valamint a préselt burkolóelemek felerősítése. A pontosan vízszintesbe és függőlegesbe állított első léchez egyenletesen szorítsuk hozzá a további léceket, teljes hosszúságukban. Az elhelyezett lécs hornyába egy alátétfával üssük be a következő lécs csapját (33). Hogy a szögelésnél adódó rugózást elkerüljük, az alátétfát vésővel lehet beszorítva tartani (34). A zárólécet a sarokba úgy tudjuk betenni, hogy több lécs egyszerre szorítunk be (35).



33. ábra

A csapok beszorítása a hornyba az alátétfára mért kalapácsütésekkel



34. ábra


A beszorított lécs visszarugózásának megakadályozása a szögelés közben, alátétfa és véső segítségével




35. ábra

Záróléc beszorítása sarokhelyen több léccel együttesen történhet

A fa díslécet a hornyon keresztül, súllyesztőtűsége segítségével szögezzük az aljzatléchez kb. 20-40 cm-enként (36). Műfa díslécet vagy burkolótáblát fém rögzítő segítségével építhetünk be (37). A hézagtakaró léceket a burkolótáblák hornyába helyezzük.



a.)



b.)

36. ábra

Hornyolt burkolóelemek rögzítése aljzatléchez rejtett szögeléssel a hornyon át

- 1 – aljzatléc 2 – burkolóelem 3 – huzalszeg (12/46 mm)

37. ábra

Hornyolt burkolóelemek rögzítése aljzatléchez a hornyot lefoglaló fém rögzítővel

- 1 – aljzatléc 2 – burkolóelem 3 – fém rögzítőelem 4 – huzalszeg (12/46 mm)

A burkolatot körben szegélyléc zárja le. A szegélylécen is hagyjunk alul és fölül nyílást, hogy a burkolat mögötti rés szellőzhessen.


Falburkolat készítése mennyezeten

A mennyezetburkolatot szerelhetjük a teherhordó épületszerkezetre közvetlenül (tetőszerkezetre vagy födémre), illetve függeszthetjük arra.


A lécaljazatot a falburkolat készítésével azonosan készíthetjük, így csavarbetétbe vagy belőlt szögekre csavarozzuk, de lehet a tetőszerkezet megfelelő elemére (pl. torokgerendára) szögelni is.

Az álmennyezet fémből készült függesztő szerkezetének horgai hajlított lemezbe szorulnak. A horgok ebben a lemezben csúsztathatók, ezáltal a magasságuk szabályozható (38). A felső horgot a födémre vagy a tetőszerkezet elemére kell rögzíteni. Az alsó horgot pedig lécbordát hord úgy, hogy a lécen fűtő lyukba akasztható (39).

A lécbordára csavarozzuk azt a fém szerelvényt, amelyre felcsúsztatható kötőelem szolgál a burkolat szerelésére. A lécbordák magasságát pontosan kell beállítani, mivel ezek helyzete határozza meg az álmennyezet síkját. Mielőtt a burkolóelemeket felszereljük, a bordákra célszerű hőszigetelő paplant fektetni. A hőszigetelő paplannak csatlakozni kell az álmennyezettel lezárt helyiség oldalfalaihoz.



38. ábra
Álmennyezet függesztő
1 – felső horg
2 – horogrögzítő lemez
3 – alsó horg



39. ábra
Függesztett álmennyezet
1 – tetőgerenda
2 – hőszigetelő paplan
3 – függesztő 4 – lécborda
5 – fém szerelvény
6 – becsúsztatható kötőelem
7 – álmennyezet burkolat


Falburkolás Pointplast szelvényekkel

Vakolatlan vagy egyenetlen vakolatú felületre lécaljazatot célszerű készíteni a falburkolatról szülő fejezetben (30, 31) leírtak szerint. A lécek közötti távolság a nyitott szelvényeknél legfeljebb 50 cm, a légkamrás szelvényeknél legfeljebb 1 m legyen. A nyitott szelvények a legalább 1,5 cm vastag, szilárd és sima vakolatra kb. 80-100 cm-enként rászögelhetők. 15 mm hosszú huzalszeggel vagy a sík felületre ráragasztathatók. PÁLMA-TEX-104 ragasztóval.

A szelvényeket sűrű fogazású kézi vagy gépi fűrészlappal vágjuk. Célszerű szögelés és csavarozás előtt csigafúróval a szelvényt átlukasztani, hogy csökkentsük a berepedés veszélyét. A szelvények hosszirányú toldását kerülni kell.


A szelvények hornyos oldalának széle szolgál a rögzítésre (40). Az első léceket függőn zsinórja mellett függőlegesbe kell állítani és rögzíteni. A következő szelvényt a már rögzített szelvény hornyába csúsztatjuk, pattintjuk, így a csavarok, szögek fejét eltakarhatjuk.

A padlóburkolat és falburkolat csatlakozási vonala műanyag szegéllyel takarható. Ha a padló fölött kezdődik a burkolat, akkor alul U alakú záróelemmel lehet keretezni a burkolatot. Ha felül a burkolat nem csatlakozik a mennyezethez, akkor ott is érdemes U alakú zárószelvényrel keretezni (41). Ugyanez vonatkozik a széllezáró alkalmazására is. A burkolószelvények falsarkokban vagy falkiugráson való csatlakozása a sarokképző szelvényel takarható.



40. ábra
POINTPLAST „3” jelű szelvényrel lécaljazatra készíthető burkolat metszete és mérete
a – sík felület b – külső sarok c – belső sarok

41. ábra
A falburkolat felső keretezése zárószelvényvel



42. ábra
Az ONGROFON álmennyezeti elem


Mennyezetburkolás ONGROFON szelvényekkel

Az álmennyezeti kazetta a vasbeton födémbe épített facsomaghoz vagy az oldalfalakba kialakított fészkekbe fektetett, néha pedig a tetőszerkezetre függesztett alumínium szelvényre rögzíthető (42). A rögzítések távolsága egymástól – a kazetta pereme mentén – legfeljebb 1 m.

Az alumínium szelvények távolsága a másik irányban azonos a kazetta szélességével, így 30 cm.

A határoló szerkezet kialakításának, és a helyiség belmagasságának megfelelően megválasztott rögzítésmód helyeinek a kijelölését és a rögzítők elhelyezését követően ideiglenesen feltesszük a szélső kazettákat, hogy meghatározzuk a széllezáró L profil helyzetét (43). A kazettát levéve a széllezárót felcsavarozzuk az oldalfal fészkeiben elhelyezett műanyag csavarokhoz. A szélső elemről közép felé haladva, egyenként pattintjuk a kazettát a függesztőre és egymásba, a szükséges hő- és hangszigetelő paplan, valamint a kazetta peremét merevítő betét behelyezésével.

Lakóhelyiségekben lehetőleg kerüljük el a kazetták toldását. Ha ez mégis szükségessé válik, akkor a rövidebb kazettadarabokat a két kazetta szélére felragasztott műanyag szelvényel (44) lehet hézagmentesen toldani.




43. ábra
Az ONGROFON álmennyezeti kazetta szerelése

a – födémbe beépített facsomaghoz

1 – csavarozás helye 2 – rögzítőelem („S”-horg)
3 – ONGROFON kazetta

b – födémre, tetőszerkezetre függesztve

1 – állítható anya 2 – menetes poliamid szár, bepattintható fejjel
3 – „C” alapú alumínium szelvény 4 – ONGROFON kazetta



44. ábra
Az ONGROFON kazetták hosszoldása

1 – a kazetta pereme
2 – toldószelvény (kemény PVC)
3 – ragasztási felület

Romváry Ákos

Mindent egy helyen!



**csempék,
padlókerámiák**



lambériák



Skála Prizma

Kereskedelmi és Ipari Kft.
Budapest X., Gyakorló köz 2-6.
(az Örs vezér terénél)
Vevőszolgálat: 163-5495



ragasztók, rögzítőeszközök

tapéták

szerszámok, szerszámgépek



SIREN

SIÓFOK

Fő utca 127.



Telefon: (84) 312-702

Fax: (84) 310-440

Cégünk közel
10 éve foglalkozik
burkolólapok, szaniter
árak és fürdőszoba
felszerelési termékek
forgalmazásával.

Európai színvonalú
fürdőszobaüzleteinkben
mutatjuk be
áruválasztékunkat.

Üzleteinkben és nagykereskedelmi irodánkban
viszonteladók, kivitelezők, felhasználók
érdeklődésére készséggel állunk rendelkezésre.



SANITER



BUDAPEST

VI., Vörösmarty u. 45.

Telefon: 132-7397, 269-5549

Fax: 269-5550



Kínálatunk:

- hazai és import mázas kerámia fal- és padlóburkolólapok
- granito lapok mintegy 60-féle színben
- felporcelán és porcelán saniter termékek az egyszerű formáktól a formatervezett luxuskivitelűig
- acéllemez kádak és zuhanytálak
- acryl kádak és zuhanytálak
- hydro-massage rendszerű kádak különböző méretben, színben és kivitelben
- zuhanykabinok nagy választékban, íves és szögletes kivitelben
- import csaptelepek és fürdőszoba felszerelési cikkek



Kínálatunkból kiemelnénk a **GRANITO BURKOLÓLAPOKAT**, melyek a mai kor követelményének magas színvonalú termékei mind minőségükben, mind felhasználhatóságukban és esztétikai hatásukban.

Termék jellemzői:

magas kopásállóság, sav- és lúgálló, fagyálló, ütésálló, hőálló, hőtartó.

Javasolt alkalmazási területek:

éttermek, repülőterek egységei, szociális létesítmények, ipari létesítmények, magáncélú épületek.

A **GRANITO** burkolólapok a **Mirage gyár** termékei.



BÚTORIPARI, BELSŐÉPÍTÉSZETI, ÉPÍTŐIPARI MÁRKAKERESKEDÉS

Cím: Budapest XIV., Pillangó utca 2.

(Metró Pillangó utcai megállójával szemben)


Telefon: 252-4111 Telefax: 252-4532

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 7.00 – 18.00



Termékek: GETALIT gyártmányú konyhai munkalapok, pultok, ablakpárkányok, standard és egyedi kivitelben, 35-40 féle színben, raktárról ● FALCO natur és laminált bútorlapok, betonp lapok, teljes méret- és színválasztékban ● Különféle profillécek, vasalatok, ragasztók, kötőelemek, élfóliák stb.

Szolgáltatások: lapszabászat, élfóliázás, régi (lakótelepi) konyhabútorok felújítása, komplex belsőépítészeti, bútorigari munkák kivitelezése.



Új

39.999.Ft.



AZZURA

KOMPRESSZOROS RENDSZER

Műszaki adatok:

220 V kompresszor, a motor teljesítménye 1,5 kW (2 LE).
25 literes tartály, üzemi nyomás 8 bar (8 at).
a levegőáramlás erőssége 240 l/min.

Csatlakoztatható szerszámok – eszközök:

lakkozó és festő szórófej; a motort olajjal és mosószerekkel tisztító szórófej; gumitömlőfújók szerkezet nyomásmérővel; személygépkocsik és mezőgazdasági gépek szárítására alkalmas nagynyomású légkifújók szórófej; homokszóró szerkezet, a faburkolat régi festékét eltávolító és fémét rozsdátlanító szerkezet; nagynyomású vízsugaras kocsimosó szórófej; légkalapács hidegvágóval, metszővel, vágóval és lyukasztóval; 5 méteres spirális cső; védőálarcok.

Miben nyilvánul meg az AZZURA kompresszoros rendszer előnye?

- egyszerű konstrukciójú látványos OLASZ formatervezés;
- kis méret, kevés mozgó alkatrészszel, ami meghosszabbítja az élettartamot;
- egyszerű karbantartás;
- energiamegtakarítás.

A kompresszorral és a csatlakoztatható kellékekkel Ön egyedül végez el mindent.

A kompresszor ára az összes alkatrészszel csupán 39 999 Ft + ÁFA. Minden vásárlónak külön ajándék jár: szerszámkészlet kisebb javításokhoz!

Leszállítás azonnal a 15 000 forintos előleg befizetése után.

Az árkülönbözet kifizetésekor a kompresszort házhoz szállítjuk.

A befizetés igazolását faxon vagy postán az alábbi címre küldheti:

AZZURA

6725 Szeged, Teréz u. 14/B.

Tel./fax: (H-62) 324-551

Számlaszám: MHB Szeged, 286-88888-00413



Szavatossági idő: 1 év



1. Megrendelek db 76 részes szerszámkészletet a fúróval.
Ára: 11 990 Ft + ÁFA, postai utánvéttel.
 A készlet megvásárlásakor ajándékot kap – egy asztali digitális órát.
2. Megrendelek ... db 69 részes szerszámkészletet.
Ára: 2490 Ft + ÁFA, postai utánvéttel.
 E készlettel járó ajándékunk: zseblámpa!


Név: Telefon:

Cím:



Megrendelés postai levelezőlapon:
Office Trade Bt.

6724 Szeged, Teréz u. 14/B.
 Telefon/fax: (62) 324-551



ABITIBI

falburkolatok a fürdőszobától a nappaliig

Ez a falburkoló anyag teljesen fából készült.
A különféle mintázatú és színű táblák 122x244 cm méretűek,
és semmilyen további felületkezelést nem igényelnek.
Kiváló idő-, ütés-, és kopásállóak, jó hang- és hőszigetelők.
A falburkolótáblák kiválóan alkalmazhatók konyhák,

fürdőszobák, és más
vizes helyiségek,
továbbá irodák,
vendéglők, tetőtéri
helyiségek burkolására.

(A címlapon
egy konyha ABITIBI
táblákkal történő
burkolása látható).

Gyakran alkalmazzák
épületek utólagos
hőszigetelésére,
lambéria helyett is.

Felerősítésük
ragasztással,
vagy szegeléssel
történik, s így még nagy
felületeken
is igen gyorsan
dekoratív burkolat
alakítható ki.



Az ABITIBI falburkoló táblákkal kapcsolatban további tájékoztatás
és rendelésvétel: **TECHNOGEN Kft.**

1076 Bp., Thököly út 18. Telefon: 142-5947. 121-7800/84

Az ABITIBI falburkolóanyagok az alábbi helyeken vásárolhatók meg:

BAJA B&O BT. Árpád u. 19. Telefon: (79) 325-153
BUDAPEST

LEMEX Kft.

XI., Thán Károly u. 20. Telefon: 185-2389

Bányai Rengeteg Áruház

II., Patakegyi u. 83-85. Telefon: 176-5511

FERM-BAU Kft.

VIII., Diószeghy Sámuel u. 3. Telefon: 158-4943

ERDÉRT 5. sz. Gyáregysége

XX., Haraszi u. 46. Telefon: 127-9037

DEBRECEN Gépgyár Kft.

Híd u. 4-6. Telefon: (52) 318-081

EGER SZINKRON Kft.

Bródy Sándor u. 5. Telefon: (36) 321-715

KECSKEMÉT SIVA BT.

Március 15. u. 41.

MÁLYI D2D Bútorüzem

Fő u. 18. Telefon: (46) 319-773

SOPRON MEGAFÁ BT.

Rákóczi u. 4. Telefon: (99) 314-074

SZEGED SCABELLO BT.

Sajka u. 17. Telefon: (60) 380-316

SZÉKESFEHÉRVÁR KUPOLA Kft.

Sörház tér 3. Telefon: (22) 316-140

KIVITELEZÉS

OHA Egyéni Cég CSASZKOCZY Kft.

Bp. XIV., Thököly út 49. Telefon: 183-7060

Bp. VIII., Vajda Péter u. 43. I/15. Telefon: 113-7331

BÁLINT BARKÁCS BÁZIS

- Polcok készítése,
- bútordíszek,
- faárúk rendelésre,
- ragasztók-páncok,
- méretre vágás,
- lambéria, hajópadló,
- kőgépek, kézszerszámok,
- szegek, csavarok, tiplik,
- szegőléc, pilpaléc

○ **fischer** profil
rögzítéstechnika

Bálint Barkács Bázis

1074 Budapest, Munkás utca 1.

Telefon: 141-0841

1085 Budapest, József kör. 22.

Telefon: 134 5088

* OLASZ


falicsempék, járólapok, szaniter áruk, mosdó-, kád-, bidet-csaptelepek, zuhanytálcák, tusolókabinok, fürdőszoba-bútorok, acéllemez- és acril műanyag kádak hagyományos és sarokba beépíthető kivitelben. hidromasszázs szerkezettel is, különféle színárnyalatokban.

* HAZAI

falicsempék, fagyálló burkolólapok, mosdók, WC-kagylók, fürdőszoba-felszerelések, szellőző- és összefolyó-takarórácsok.

* Kiegészítő kisbútorok, réz- és fakarnisok, szőnyegek, tükrök, nívotáblák, réz küszöbsín méretre, kül- és beltéri lakásvilágítási eszközök.

Foto: Pandi G. Titusz, Vienna/Budapest



FORRÁS Lakásfelszerelés

1085 Budapest, Baross u. 4. (Kálvin térenél)

Telefon: 138-4417, 138-4660

Kiváló minőség és esztétikum megfizethető áron.

SAJÁTKEZŐLEG ELKÉSZÍTHETI

a padló-, fal- és mennyezetburkolatot

PARAFA – DISZKONT

(Budapest XIII., Szegedi u. 5.)

**boltunkban kapható világszínvonalú
termékeinkből.**

TERMÉSZETESen PARAFÁT ajánlunk, hogy otthonát melegebbé, csendesebbé, kellemesebbé és természetesebbé varázsolja.

A parafaburkolat tartós, hő- és hangszigetelő, könnyen tisztán tartható, elegáns és szép, nem korhadó, nem rothadó antisztatikus melegburkolat.

HUNGAROKORK-AMORIM Rt.

1139 Budapest, Gömb u. 24.

Telefon: 140-9504

Telefax: 140-3332

BERUHÁZÓK, KIVITELEZŐK, ÉPÍTETŐK, ANYAGBESZERZŐK FIGYELEM!

Nézze meg kínálatunkat és vásároljon nálunk !

Nagy tételnél árkedvezmény !

Címünk: 1204 Bp. XX., Dinnyehegyi köz 13.

(a Szent Lőrinci Lakótelepen, a 123-as busz végállomásától 5 percre, az iskolával szemben)

Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 10–18 óráig,
szombaton 9–13 óráig.

Telefon: (06-60) 319-778

Kínálatunk:

Járólapok, csempék, tükröcsempék, Forbo linóleum.

PVC padló különleges igényekre is, parafa fal- és padlóburkolók, szigetelő anyagok,

Abitibi falburkolók és szegélyek, angol és francia tapéták, szegők és hozzá illő textíliák széles választéka.

Továbbá: Luxor csillárventilátorok

(2 év garanciával), Schwöller karnisok,

vitrázs, Element System, Brenneisen,

Apród és más polcrendszerek lakásba, irodába,

műhelybe, raktárba, pincébe.

ÉPÍTŐIPARI

A KEMIKÁL igen sokféle ragasztót gyárt építőipari célra. Ezek sokféle tulajdonsággal, műszaki paraméterrel rendelkeznek. A termékek közül történő választás megkönnyítésére ismertetjük ragasztóinkat, ugyanis az adott ragasztási feladatra nem megfelelő műszaki tulajdonságokkal rendelkező termék felhasználása – pl. a burkolat tönkremenetele révén – sokkal nagyobb kárt okoz, mint amennyi a ragasztó költsége. Ellenkező oldalról igaz viszont az is, hogy a szükségesnél jobb paraméterekkel rendelkező termék alkalmazása pazarlás. A felhasználó a ragasztó árában olyan tulajdonságokat is megfizet, amelyekre nincs szüksége. Célszerű mindezekért a ragasztó minőségét is „megtervezni”, vagyis az adott feladathoz legalkalmasabb terméket kiválasztani az alábbi főbb szempontok figyelembevételével:

- felhasználási körülmények: alapfelület minősége, ragasztandó felület minősége, alkalmazott technológia (kézi, gépi stb.), különleges kívánalmak (pl. gyors igénybevehetőség),
- igénybevételi körülmények: mechanikai hatások, vegyi hatások, időjárási hatások (csapadék, fagy stb.), egyéb igénybevétel (pl. hő, negatív oldali víz vagy párányomás).

A termékek általános ismertetése

TENAX SUPER Tapétaragasztó

Egykomponensű, por alakú, karboxi-metilcellulóz alapú. Könnyű és nehéz, papír és papíralátétes műanyag tapéták ragasztására, dekorációs munkákhoz alkalmazható.

TENAX NORMÁL és UNIVERZÁL

Por alakú, penészgátló adalékokat tartalmazó, vízben oldódó ragasztók. A belőlük készített oldat víztiszta és nagy ragasztóerővel rendelkezik. A TENAX NORMÁL könnyű és normál, az UNIVERZÁL ezenkívül nehéz papír, textil és műanyagtapéták beton, vakolat, gipsz és gipszkarton felületekre történő ragasztására használható.

SZILETON B és Frost csemperagasztó

Egykomponensű, por alakú, műgyanta és szilikát alapú. Falburkoló fajanszcsempék, mettlachi, kerámia burkolólapok, mozaiklapok ragasztására alkalmazható. A „B” csak beltérben, a „Frost” kültérben is használható.

SZILETON FLEX csemperagasztó

Kétkomponensű, por és folyadék alakú, műgyanta és szilikát alapú. Falburkoló fajanszcsempék, mettlachi, kerámia burkolólapok, mozaiklapok ragasztására alkalmazható, akár régi csempeburkolatra is.

SORIFIX EXTRA

Egykomponensű, paszta konzisztenciájú, jól kenhető, felhasználásra kész általános építőipari ragasztó. Így felhasználható parketta, kerámiaburkolat, tűkőrcsempé, hőszigetelő tapéta, hőszigetelés ragasztására.

EPOKOLL ragasztó- fugázó- és javítóhabarcs

Kétkomponensű, habarcs alakú, epoxigyanta és szilikát alapú. Mindenfajta ásványi – szilikát anyagú – burkolólap (fajanszcsempé, mettlachi, kerámia burkolólap, mozaiklap, műkő, márvány, téglák, klinkertégla, betonlap stb.) ragasztására alkalmazható kül- és beltérben.

PIETREPOX ragasztó- és fugázóhabarcs

Kétkomponensű, habarcs alakú, epoxigyanta alapú. Mindenfajta ásványi – szilikát anyagú – (burkolólap, mozaiklap, műkő, márvány, téglák, klinkertégla, betonlap stb.) vegyszerálló ragasztására alkalmazható.

Megjegyzés: A ragasztók kiválasztásáról elmondottak természetesen a burkolat anyagára is érvényesek. Beltérben pl. általában felesleges fagyálló burkolólap alkalmazása. Másik oldalról viszont, ha pl. savas igénybevétel várható, nem elégséges vegyszerálló ragasztó kiválasztása, a burkolat sem lehet márvány, műkő vagy betonlap. A ragasztóanyag és a burkolóanyag paramétereit tehát az igénybevételnek megfelelően össze kell hangolni.

RAGASZTÓK

Felhasználási körülmények

Alapfelület	Szileton B és Frost	Szileton Flex	Sorifix Extra	Epokoll	Pietrepox
Vízszintes	+	+	+	+	+
Függőleges	+	+	+	+	+
Száraz	+	+	+	+	+
Nedves (2)	+	+	+	+	-
Beton	+	+	+	+	+
Habarcsvakolat	+	+	+	+	+
Azbesztcement	+ (5)	+	+ (5)	+ (5)	+ (5)
Betonyp	+ (5)	+	+ (5)	+ (5)	+ (5)
Gipszkarton	-	+	-	- (3)	-
Mázás csempe	-	+	-	-	-
Olajmázolás	-	+	-	-	-
Fa	-	+ (4)	+	-	-
Égetett tégl	-	-	-	+	-
Jelmagyarázat:	+ megfelelő - nem megfelelő vagy értelmetlen				

Megjegyzések:

1. A Pietrepox habarcsnak két típusa van: az **ER-21** vízszintes, az **F-21** függőleges felületekre történő burkoláshoz megfelelőbb, utóbbi ugyanis tixotropizált. Sajátságai egyebekben megegyeznek.
2. 5% fölötti nedvességtartalmú, de nem vizes.
3. Amennyiben gipsz-, gipszkarton felület vizes helyiségben kerül burkolásra, ragasztás előtt párazáró alapozás szükséges pl. epoxi bázisú alapozóval. Ilyen alapozás után ragasztásra Epokoll alkalmazható.
4. A Szileton Flex kötése után kisebb mértékben rugalmas marad, ezért alkalmazható enyhébb hajlításnak kitett felületeken is anélkül, hogy hajlításkor a burkolólap törne vagy leugrana.
5. A felhasználhatóság függvénye az alapfelület merevségének.

Igénybevételi körülmények

	Szileton B	Szileton Frost, Flex	Sorifix Extra	Epokoll	Pietrepox
Beltéri	+	+	+	+	+
Kültéri	-	+	-	+	+
Erős mechanikai	-	-	-	+	+
Víznyomás	-	-	-	+	+
Vegyszerhatás	-	-	-	0	+
Jelmagyarázat:	+ ellenáll 0 korlátozott körben alkalmazható - nem alkalmazható				

Fontos betartani azt a szabályt, hogy fugázóanyagot szintén minden igénybevételi hatás ellen úgy kell tervezni, hogy annyit vagy többet tudjon, mint a ragasztóanyag. Minden esetben javasoljuk a nyitott fugával történő ragasztást.

Természetesen az előzőekben leírtak nem helyettesítik a termékek részletes gyártmányismertetőit.

A ragasztókkal kapcsolatban készséggel áll rendelkezésükre a



KEMIKÁL Kereskedelempolitikai Irodája
Budapest VII., Nagy Diófa u. 10-12.
Szaktanácsadás: 142-8969 Vevőszolgálat: 122-1066
Telefax: 142-2152

FERROGLOBUS A VÁSÁRLÓKÉRT

FERROGLOBUS A VÁSÁRLÓKÉRT

Az acéltermékek legnagyobb választéka!
HONFOGLALÁS TÉRI KÖZPONTI TELEPÜNKÖN:
Budapest XV., Körvasút sor 110.
Telefon: 251-8666, 251-8271

SZAKRAKTÁRAK A TELJES ÁRUVÁLASZTÉKRA.

ELEKTRODA TELEP

Budapest VI., Lehel u. 3/B.
Telefon: 140-2380, 129-9043

- ⇒ elektroda,
- ⇒ hegesztőpáka, – védőgázas huzalok,
- ⇒ öntvényhegesztő porok,
- ⇒ bel- és külföldi fedőporok.

KISKERESKEDELMI EGYSÉGEINK:

1. sz. Kiskereskedelmi telep

Budapest XIII., Véső u. 11.
Telefon: 129-8015

- ⇒ húzott acélok,
- ⇒ acélszalagok,
- ⇒ huzalárak,
- ⇒ ötvöztött acélok kistételű kiszolgálása,
- ⇒ zártszelvények.
- ⇒ lemezek.

2. sz. Kiskereskedelmi telep

Budapest X., Maglódi u. 14/A.
Telefon: 127-6057

- ⇒ melegen hengerelt rúd- és idomacélok,
- ⇒ betonacélok szálban és karikában,
- ⇒ bronzacélok,
- ⇒ linom- és durvakömezek,
- ⇒ szerkezeti, víz- és fűtésszereléshez alkalmas csövek,
- ⇒ hidegen alakított zárt és nyitott profilok.

GOLYÓSCSAPÁGY ÜZLET

Budapest XIII., Victor Hugo u. 2-4.
Telefon: 120-2415, 140-2944

- Görgős- és golyóscsapágyak és tartozékok vásárlása és értékesítése.
- ⇒ parabolaantenna különféle beltéri egységekkel,
 - ⇒ konvektorok és radiátor széles választéka.

PÉCSI TELEP:

Mecsekalja Cserkút vasútállomás
Megközelíthető a 6. sz. főközlekedési úton,
a 205 km-jelzésnél.

Telefon: (72) 313-571

- ⇒ melegen hengerelt és hidegen vont acélcsövek,
- ⇒ melegen hengerelt rúd- és idomacélok,
- ⇒ betonacélok szálban és karikában,
- ⇒ melegen és hidegen hengerelt lemezek,
- ⇒ hidegen húzott rudak és huzalok,
- ⇒ hidegen alakított zárt és nyitott profilok,
- ⇒ elektródák.

Kiszolgálás műbizonylattal is.

Kívánságra házhoz szállítás.

MISKOLCI TELEP:

Miskolc, József A. u. 5-7.

Telefon: (46) 354-513

- ⇒ melegen hengerelt és hidegen vont acélcsövek,
- ⇒ melegen hengerelt rúd- és idomacélok,
- ⇒ betonacélok szálban és karikában,
- ⇒ melegen és hidegen hengerelt lemezek,
- ⇒ hidegen húzott rudak és huzalok,
- ⇒ hidegen alakított zárt és nyitott profilok,
- ⇒ elektródák.

Ipari szolgáltatásaink!

LEMEZFELDOLGOZÓ ÜZEM

Budapest XV., Körvasútsor 110.
Tel./fax: 183-1564, 251-8666/122, 137 m.

Lángvágás, plazmavágás, lemezdarabolás, hullámosítás, bronzhasítás – bér munkában is.

ÉPÍTKEZŐK, BERUHÁZÓK, VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE!!

Profilbővítés a FERROGLOBUSNÁL!

- Rothenberger csőszerszámok és gépek,
- FÉG és NORDGAS gázkészülékek, konvektorok, cirkók, vízmelegítők,
 - krómacél csaptelepek,
- izraeli műanyag csaptelepek – 8 év garanciával!
- parabolaantenna – kül-beltéri egységekkel!

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN, RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRAKON KAPHATÓK!

ÁRUSÍTÁS

Vevőszolgálat: Budapest VI., Lehel út 3/B. Telefon: 140-1514, Fax: 129-9042

Kiskereskedelmi telephely: Budapest X., Maglódi út 14/A. Telefon: 127-6057

Vidéki kiskereskedelmi egységeinkben:

Miskolc, József A. u. 5-7. Telefon: (46) 354-513

Pécs, Mecsekalja Cserkút vá. Megközelíthető a 6. sz. főközlekedési úton a 205 km-jelzésnél.

Telefon: (72) 313-571

Faipari gépek, szerszámok, tartozékok széles választéka barkács és ipari felhasználásra

- gérfűrész, kézfűrész
- gyalu, gyalupad
- fajavító kitt, folyékony fa
- öntapadós és bema­rható szigetelőszalag
- amerikai barkács faipari gépek
 - szalagfűrészgép
 - dekopírfűrészgép
 - csiszológép
 - köszörűgép
- francia, német profil faipari gépek
 - körfűrészgép
 - marógép
 - kombinált gyalugép
 - forgácselszívó berendezés
 - szalagfűrészgép
 - hosszlyukfűrőgép
 - faszárító berendezés

KENTECH KFT.

Export Import, Képviseleti Cég

1163 Budapest, Sárgarózsa utca 6.

Telefon/fax: 271-0940

Nyitva: hétfőtől – péntekig 9–17 óráig

Az EGLO LUX osztrák világítástechnikai vállalat 1993 októberében Innsbruckban sajtótájékoztatót tartott:

Témája: a 2000 m²-es bemutatóterem (ahol több száz féle világítótest és lámpa volt látható) és a gyár megtekintése, a lámpavázak készítésétől egészen az automatikus csomagolásig, illetve a teherautóra pakolásig.

Az Eglo cég Magyarországon két gyárat létesített, az egyiket Dunakeszin, melyet 1992 márciusában nyitottak meg, itt bemutatóterem, eladás és az összeszerelés folyik.

A másik gyárat, a pásztóit 1993. november 4-én adták át, ahol a lámpák alkatrészeinek gyártása, összeszerelése folyik, valamint itt működik a fém- és faüzem.

Szeptemberi számunkban 4 színes oldalon adtunk ízelítőt az EGLO LUX lámpaválasztékából.

Bozsonyik Katalin



Ragasztástechnika világszínvonalon = MAPEI

Csempe, természetes és műkö, PVC, gumi, linóleum, parketta, textil (padlószőnyeg), tapéta és egyéb burkolóanyagok ragasztásához a megfelelő ragasztót, 24-féle színű fugázóanyagból az ízlésének leginkább megfelelőt (saválló kivitelben is), szilikon, akril és bitumenes tömítőmasszákat (a szilikonmasszát ugyanazon 24 színben, mint a fugázóanyagokat) válasszon a világ legnagyobb építőipari ragasztóanyaggyártó cégének kínálatából.

ISMERJE MEG A MAPEI-T ÉS TERMÉKEIT!

Címünk: **MAPEI Kft.** 2040 Budaörs, Komáromi u. 16.

Telefon: 185-0889, 185-2322/267.

VÁlassza TÖBB MINT 50 ÉV TAPASZTALATÁT!
MAPEI – VILÁGSZERTE PARTNER AZ ÉPÍTÉSBEN...

GIPSZMŰVÉSZET



ÉPÜLETSZOBRA SZ ÜZEM

Bemutatóterem:

1027 Budapest, Lipthay utca 10.

Tel./Fax: (36-1) 11-69-666

Üzem:

1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.

Tel./Fax: (36-1) 270-12-12. (36-1) 270-12-13

SZŐNYEG A FALON KENHETŐ FOLYÉKONY TEXTILTAPÉTA


Amerikai alapanyagból készült falikárpit, mely kiváló hő- és hangszigetelést ad.

120 színből válogathat. Csak egy vödör víz kell hozzá, és simítóval

Ön is meghitté varázsolja lakása legnagyobb felületét: a falakat.

Ára: 250-400,-Ft/m² (ragasztóanyaggal együtt).

A felrakáshoz oktató videokazettát térítésmentesen kölcsönzök.



GRABETTA LUXOR®

szitanyomású, kidomborodó
habminta papírtapéta.
Lakóházak, középületek,
nyaralók, idényjellegű
létesítmények nem vizes
helyiségeiben alkalmazható.

Gyártó:

Graboplast Rt

ÉPÍTŐIPARI ÜZLETÁG

9023 Győr, Fehérvári út 16.

Telefon: (96) 313-449

Fax: (96) 313-449

Telex: 24-276



LUCITE® Épületfesték

Az új kötőanyag bázisú bevonati rendszer



LUCITE MIX

több mint 1000
további színárnyalat

Láthatatlan védelem:
a karbonátosodás, a savas eső,
a fagy, a mikroorganizmusok ellen.
Rugalmas bevonat.
Áthidalja a hajszálrepedéseket,
ellenáll a széndioxid diffúziójának.

Vízzel hígítható.
Csapóesőálló és páraáteresztő.
Tartósan ellenáll az ultraviola sugárzásnak.
Szinte minden felületre — beton, fa, fém,
vakolat, kemény PVC, falburkolatok — igen jól tapad.
Nagyon gyorsan szárad, rugalmas.
Igen vékony rétegben is rendkívül jól fed.

IMLAR®

DÖRKEN




DÖRKEN
KONSTRUKT

A DÖRKEN festékek magyarországi képviselője és forgalmazója:

DÖRKEN KONSTRUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1081 Budapest, Szilágyi u. 3.
Telefon: 1422-130/1422 Telefon/fax: 133-7275

fischerdübel®

Professzionális rögzítéstechnika



Rögzítéstechnika a könyvespolctól a felhőkarcolóig

A fischer egy rögzítéstechnikát nyújt Önnek,
amire akkor is szüksége van,
ha a garázsban kívánja a szerszámait
megfelelően elhelyezni, és akkor is,
ha egy irodaházat épít vagy épített.
A mellékelt kupon beküldőinek
a fischerwerke Magyarországi
Képviselő részletes
tájékoztatást küld.

fischer a világ körül

név

cím

telefon/fax

fischerdübel®
fischerdübel
1476 Budapest, 100 Pf. 55

1097 Budapest,
Gubacsi út 30.

telefon/fax:
1477-904

- ☐ Szakember a területen
☐ Egyéni érdeklődő
☐ Vállalat